



Procedimento de Configuração Wireless

1- Para realizar o procedimento de configuração Wireless, é necessário que a configuração em modo Router (PPPoE) já tenha sido realizada e que o equipamento esteja conectado a um computador via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2730B e o cabo de telefone conectado na porta DSL.



2- **Para iniciar o procedimento de configuração é necessário saber qual o endereço de IP do modem.** Faça o seguinte procedimento, acesse o Prompt de comando: clique em **Iniciar > Todos Programas > Acessórios > Prompt de Comando**

3- Logo em seguida abrirá o Prompt de comando e digite: **ipconfig** e pressione o **Enter**.



```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.1.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\>
```

O endereço IP do seu modem é o IP que aparece em **Gateway Padrão** (Default Gateway). Neste exemplo estamos utilizando o IP 192.168.1.1

4- O **DSL-2730B** pode ter até 3 gateways diferentes e para cada gateway existe um usuário e senha diferentes, como apresentado na tabela abaixo.

Obs.: Deve ser considerado a diferença de letras maiúsculas e minúsculas do usuário e senha. Se o gateway padrão que aparecer for diferente de um desses apresentados na tabela, observe se a placa de rede do seu computador está com endereço IP fixo e altere-a para obter endereço IP automaticamente.

GATEWAY	USUÁRIO	SENHA
10.1.1.1	admin	admin
192.168.1.1	admin	admin
192.168.1.1	admin	gvt12345
192.168.254.254	TMAR#DLKT20090202	DLKT20090202

5- Abra o navegador de internet e digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.

Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:


User name: admin

Password: gvt12345

Clique em **OK**.



6- Com a tela de configuração aberta clique em **Wireless** e depois clique em **Basic**.



7- Na opção **SSID** insira um nome para sua rede sem fio. Este será o nome que irá identificar sua rede sem fio. Agora clique em **Save/Apply**.
Observação: Não é necessário alterar as demais opções.

8- Clique em **Security**.

D-Link

Device Info
Advanced Setup
Wireless
Basic
Security
MAC Filter
Wireless Bridge
Advanced
Station Info
Diagnostics
Management

Wireless -- Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface.
You may setup configuration manually
OR
through WIFI Protected Setup(WPS)

WPS Setup

Enable WPS **Disabled**

Manual Setup AP

You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click "Apply/Save" when done.

Select SSID: **Teste_2730B**

Network Authentication: **WPA-Personal** **WAP2 only**

WPA/WAPI passphrase: ********* [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval: **0**

WPA/WAPI Encryption: **AES**

Apply/Save

Recommend: 1024x768 pixels, High Color(16 Bits)

Internet 100%

9- Configure:

Enable WPS: Deixe esta opção **desmarcada**.

Select SSID: Selecione nesta opção o mesmo nome que foi dado à sua rede sem fio.

Network Authentication: Selecione a opção **WPA-Perssonal / WPA2 only**.


WPA/WAPI Passphrase: Crie uma senha de no mínimo 8 e no máximo 63 caracteres

WPA Group Rekey Interval: Não altere esta opção

WPA/WAPI Encryption: Marque a opção **AES**.

Agora clique em **Save/Apply**.

10- Agora clique ao lado esquerdo **Management** e depois em **Reboot**, clique no botão **Reboot** no meio da tela.



11- Aguarde o equipamento reiniciar e logo em seguida teste o acesso a Internet

Agora basta localizar a rede sem fio pelo seu computador e conectar-se a rede.

Caso o Led que indica o sinal de Wireless se encontra apagado, pressione o botão no painel traseiro do equipamento como segue na imagem abaixo.



*Para configurações específicas, acesse também o site <http://www.dlink.com.br/suporte> ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:

De Segunda à Sexta-feira, das 9:00 às 21:00h.